Cleaning guidelines

Alabaster

INSTALLATION

NL

Volg deze schoonmaakrichtlijnen om het product in goede staat te houden en te voorkomen dat de steen dof wordt of krassen oploopt:
• Uitschakelen: Zorg ervoor dat het licht is uitgeschakeld voordat u het schoonmaakt.
• Zacht afvegen: Gebruik een zachte doek, droog of licht bevochtigd.
• Vermijd schurende materialen: Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen zoals ruwe schoonmaakpoeders, schuursponzen of microvezeldoeken.
• Vermijd schoonmaakmiddelen: Gebruik geen zepen, ontvetters, alcoholhoudende producten, organische oplosmiddelen, schoonmaakazijn, zoutzuur, mierenzuur, geconcentreerde soda, chloorbleekmiddel of azijnzuur.

Schade als gevolg van onjuist gebruik, onzorgvuldige behandeling of het gebruik van schoonmaakmiddelen valt niet onder de garantie.

EN

Follow these cleaning guidelines to keep the product in good condition and to prevent the stone from becoming dull or scratched:
• Power off: Ensure the light is switched off before cleaning.
• Wipe Gently: Use a soft, dry or slightly damp cloth to wipe the fixture.
• Avoid abrasive materials: Do not use cleaning tools with abrasive effects, like scouring powders, harsh cleaning powders, abrasive sponges, or microfiber cloths.
• Avoid chemicals: Do not use use soaps, degreasers, alcohol-based products, organic solvents, household vinegar, hydrochloric acid, formic acid, concentrated caustic soda, chlorine bleach, or acetic acid.

Please note, damage resulting from improper improper handling, the use of cleaning agents, or incorrect use is not covered by our warranty.

FR

Respectez ces instructions de nettoyage pour garder le produit en bon état et éviter que la pierre ne devienne terne ou ne se raye :
• Mettez le luminaire hors tension : assurez-vous que la lumière est éteinte avant de le nettoyage.
• Effectuez un essuyage délicat : utilisez un chiffon doux, sec ou légèrement humide, pour essuyer le luminaire.
• Évitez les produits abrasifs : n'utilisez pas d'articles de nettoyage ayant des effets abrasifs, comme des poudres de nettoyage abrasives, des éponges à récurer ou des tissus en microfibre.
• Évitez les produits chimiques : n'utilisez ni savon, ni dégraissants, ni produits à base d'alcool, ni solvants organiques, ni vinaigre ménager, ni acide chlorhydrique, ni acide formique, ni soude concentrée, ni eau de Javel, ni acide acétique.

Veuillez noter que les détériorations découlant d'une utilisation incorrecte, d'une manipulation inadéquate ou de l'emploi de produits de nettoyage ne sont pas couverts par la garantie.

ES

Siga estas instrucciones de limpieza para mantener el producto en buen estado y evitar que la piedra pierda su brillo o se raye :
• Apagar la luz : Asegúrese de que la luminaria esté apagada antes de limpiarla.
• Limpiar con cuidado: use un paño suave seco o ligeramente humedecido para la limpieza.
• Evitar materiales abrasivos: no utilice productos de limpieza abrasivos, como polvos abrasivos, estropajos o paños de microfibra.
• Evitar productos químicos: no utilice jabones, desengrasantes, productos a base de alcohol, disolventes orgánicos, vinagre de limpieza, ácido clorhídrico, ácido fórmico, sosa concentrada, lejía ni ácido acético.

Tenga en cuenta que nuestra garantía no cubre daños resultantes por un uso indebido, una manipulación inadecuada o el uso de productos químicos.

DE

Befolgen Sie die folgenden Reinigungshinweise, um das Produkt in gutem Zustand zu halten und zu verhindern, dass der Stein stumpf wird oder Kratzer bekommt.
• Ausschalten: Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet ist, bevor Sie sie reinigen.
• Vorsichtig abwischen: Verwenden Sie zum Abwischen ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
• Scheuernde Materialien vermeiden: Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, wie z. B. Scheuerpulver, Schwämme oder Mikrofasertücher.
• Chemikalien vermeiden: Verwenden Sie keine Seifen, Entfetter, Produkte auf Alkoholbasis, organischen Lösungsmittel, Haushaltsessig, Salzsäure, Ameisensäure, konzentrierte Natronlauge,

Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung, die Verwendung von Reinigungsmitteln oder unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, fallen nicht unter unsere Garantie.

IT

Seguire le seguenti istruzioni per la pulizia per mantenere il prodotto in buone condizioni ed evitare che la pietra diventi opaca o si graffi.
• Spegnere la luce: Assicurarsi che l'apparecchio di illuminazione sia spento prima di procedere alla pulizia.
• Pulire delicatamente: Utilizzare un panno morbido, asciutto o leggermente inumidito.
• Evitare materiali abrasivi: Non utilizzare prodotti per la pulizia abrasivi come polveri abrasive, spugne abrasive o panni in microfibra.
• Evitare detergenti: Non utilizzare saponi, sgrassatori, prodotti a base di alcol, solventi organici, aceto per la pulizia, acido cloridrico, acido formico, soda concentrata, candeggina a base di cloro o acido acetico.

I danni causati da un trattamento improprio, dall'uso di prodotti detergenti o da un uso scorretto non sono coperti dalla nostra garanzia.